

Windows XPをお使いで、本機をPCカメラとしてもお使いになるお客様へ

この度は弊社デジタルカメラ「HDC-301 SLIM」をお求めいただき、誠にありがとうございます。

本機にはマスのストレージモードとPCカメラモードの2種類のパソコン接続モードがあります。お客様がPCカメラモードでご使用になられる場合で、お客様のご使用のパソコンがWindows XPの場合は、取扱説明書のパソコン接続編 **3 初回接続時に行うこと【PCカメラモードのセットアップ】** **4 P85** で、以下の手順に従って操作する必要があります。

1 取扱説明書のパソコン接続編の手順に従い、**3 初回接続時に行うこと【PCカメラモードのセットアップ】** **4 P85** まで行います。

2 USBケーブルでパソコンと接続した際に、[新しいハードウェアの検索ウィザードの開始] 画面が表示されたら、[ソフトウェアを自動的にインストールする] を選び、[次へ] をクリックします。

3 △画面が表示されたら、[続行] をクリックします。

Dual Mode Digital Camera デバイスの動作について問題ないことを確認しております。

4 [新しいハードウェアの検索ウィザードの完了] 画面が表示されたら、[完了] をクリックします。

5 再び、[新しいハードウェアの検索ウィザードの開始] 画面が表示されたら、[ソフトウェアを自動的にインストールする] を選び、[次へ] をクリックします。

6 △画面が表示されたら、[続行] をクリックします。

Dual Mode Video Capture デバイスの動作について問題ないことを確認しております。

7 [新しいハードウェアの検索ウィザードの完了] 画面が表示されたら、[完了] をクリックします。

以下、取扱説明書以降の手順に従って操作してください。